


Einfachrahmen 0x – Durchsichtig + Weiß

30049



Montieren Sie einen Rahmen ohne Aussparung (0x), um Schalter oder Steckdosen, die nicht in Betrieb sind, zu verdecken oder vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

Sie eignen sich insbesondere dann, wenn man die ungenutzte Steckdose nicht verputzen kann oder möchte.

Die durchsichtige Grundplatte verschmilzt wegen ihres schmalen Profils von nur 2 mm fast mit der Wand. Wir stellen unsere durchsichtigen Rahmen aus Polycarbonat her, das ist flexibler und haltbarer als das übliche Acryl.

- Patentiertes Elektrosystem, das unser charakteristisches flächenbündiges Design möglich macht
- Funktioniert mit Wandfarbe und Tapete
- Muss mit der Einfachgerätedose von Corston eingesetzt werden
- Sie benötigen auch unsere Putzringe. Entweder den 9-mm-Putzring für Ziegelwände oder den 3-mm-Putzring für Gipskartonplatten.
- Unsere maßgenaue Lochsäge für Ziegel- oder Gipskartonwände erleichtert den Einbau.
- H 80 mm x B 80 mm x T 48 mm;
- Rahmentiefe: 2 mm
- Schraubenlos: Rahmen lässt sich mit Clips befestigen
- Metalldruckgussgehäuse